

REINIGUNG DES GERÄTS

- Um die Aussenhülle der Massagematte zu reinigen, verwenden Sie einen weichen, leicht-feuchten Schwamm.
- Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- Verwenden Sie KEINE Chemikalien, scharfen Scheuer- oder Reinigungsmittel, Bürsten, Benzin, Kerosin, Möbelpolitur oder Farbverdünner zur Reinigung.
- Tauchen Sie NIEMALS die Massagematte oder Teile davon in Wasser.
- Reinigen Sie niemals, wenn das Gerät (noch) eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Lassen Sie die Massagematte vor der Reinigung abkühlen.

LAGERUNG DES GERÄTS

- Entfernen Sie das Netzkabel von der Stromquelle.
- Rollen/Falten Sie die Massagematte lose zusammen.
- Versorgen Sie die Massagematte zusammen mit dem Kabel in der Schachtel oder an einem sicheren, trockenen und kühlen Ort.
- Wickeln Sie das Netzkabel NICHT ein.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen.



Opari AG
CH-8004 Zürich

BENUTZERHANDBUCH



MASSAGEMATTE

ACHTUNG – ZU IHRER SICHERHEIT LESEN SIE BITTE FOLGENDE PUNKTE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

- Diese Massagematte ist NICHT FÜR MEDIZINISCHE ZWECKE BESTIMMT.
- Konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher haben, kürzlich operiert wurden, an Blutgerinnseln oder an einer anderen Krankheit leiden.
- Gerät ist NICHT für Diabetiker empfohlen.
- Benutzen Sie die Massagematte NIEMALS auf geschwollenen Körperstellen, entzündeten Bereichen oder Hautausschlägen.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT als Ersatz für ärztliche Hilfe.
- Benutzen Sie die Massagematte NIEMALS bei einer medizinisch- oder körperlich-eingeschränkten Person, welche die Fernbedienung nicht ordnungsgemäss handhaben kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Fahren bzw. Lenken eines Fahrzeugs.
- NICHT für Kinder oder handlungsunfähige Personen geeignet ohne ordnungsgemässe Aufsicht durch Erwachsene.
- Benutzen Sie den „HEAT“-Modus NICHT länger als 15 bis 30 Minuten am Stück. Übermäßige Erwärmung kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen. Sobald die Heiztemperatur zu hoch ist, schaltet die Schutzfunktion den „HEAT“-Modus automatisch aus, um Schäden zu verhindern.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Eine unsachgemässe Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen & Schäden führen.
- Stellen Sie die Massagematte immer auf eine trockene, ebene und stabile Fläche.
- Betreiben Sie die Massagematte nicht unter einer Decke, einem Kissen oder einer anderen Abdeckung.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Der Hersteller ist für Schäden, die durch unsachgemässe Verwendung oder Handhabung entstehen, nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung.
- Übermäßige Erwärmung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den professionellen Einsatz geeignet.
- Das Gerät darf nur an eine 220-240V~ / 50-60Hz Steckdose angeschlossen werden.
- Die Elektronik & Motoren, das Kabel und der Adapter-Stecker des Geräts dürfen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden, und die Massagematte sollte nicht mit solchen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Berühren Sie das Produkt, das Kabel oder den Adapter-Stecker niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Setzen Sie die Massagematte keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder korrosiven Substanzen aus.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Trennen Sie das Produkt stets vom Stromnetz nach dem Gebrauch.
- Dieses Gerät ist nicht für Kinder geeignet. Aus Sicherheitsgründen sollten Kinder, welche sich in der Nähe des Produkts befinden, stets beaufsichtigt werden.
- Die Massagematte ist kein Spielzeug und kann kleine und scharfe Teile enthalten, weshalb das Gerät stets ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden muss.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Massagematte entschieden haben. Sie haben ein Qualitätsprodukt erworben, das alle geltenden Leistungsanforderungen und Sicherheitsstandards erfüllt. Um eine ordnungsgemäße Handhabung und eine lange Lebensdauer des Produkts sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, alle Anweisungen und Sicherheitshinweise zu befolgen. Bitte lesen Sie deshalb diese Bedienungsanleitung aufmerksam und sorgfältig durch vor der ersten Verwendung des Geräts. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch sicher auf, damit Sie und andere Benutzer der Massagematte bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 1 Massagematte
- 1 Fernbedienung
- 1 Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung



TECHNISCHE DATEN

Modell	Ausgangsspannung	Leistung	Eingangsspannung
SM-607A	12V	12W	100-240V

ERGONOMISCHES DESIGN FÜR KOMFORT

Das einzigartige Design wurde entwickelt, um maximalen Komfort zu gewährleisten. Zehn Massage-Motoren sorgen für Wohlbefinden und ein angenehmes Massageerlebnis.

SCHALTBARE HEIZUNG

Drücken Sie die Taste „HEAT“ der Fernbedienung, um die Wärmefunktion ein- oder auszuschalten. Ein eingebauter Thermostat regelt die Temperatur innerhalb eines sicheren Bereichs und verhindert Überhitzung.

AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION


Bitte beachten Sie, dass sich das Gerät nach 30 Minuten Dauerbetrieb automatisch ausschaltet, um Schäden und Überhitzung zu vermeiden. Lassen Sie die Massagematte ein paar Minuten abkühlen, bevor Sie einen weiteren Massagezyklus starten.

Wenn im „HEAT“-Modus die Heiztemperatur zu hoch angestiegen ist, wird dieser Modus automatisch deaktiviert, um Schäden und Überhitzung zu verhindern. Sobald sich die Temperatur wieder normalisiert hat, wird der „HEAT“-Modus automatisch wieder aktiviert. Hinweis: Die „HEAT“-Kontrollleuchte der Fernbedienung bleibt während des gesamten Vorgangs an.

HAUPTFUNKTIONEN & EIGENSCHAFTEN

- Einfache und intuitive Fernbedienung
- Fünf vorprogrammierte Modi
- Vier unabhängig-steuerbare Zonen
- Zehn wohltuende Massagemotoren
- Drei Stufen der Massageintensität
- Leicht und einfach zu transportieren und aufzubewahren

ÜBERSICHT FERNBEDIENUNG



ERSTE SCHRITTE

1. Ziehen Sie das unelastische Band um die Rückseite der Massagematte und befestigen sie es.
2. Um das Gerät zu Hause zu verwenden, schließen Sie das Netzteil-Kabel an die Massagematte an (auf deren Rückseite). Anschliessend verbinden Sie das Netzteil mit einer 220-240V~ / 50-60Hz Steckdose.
3. Legen Sie sich bequem auf die Massagematte und wählen Sie die gewünschten Funktionen auf der Fernbedienung aus.

Vorsicht

Achten Sie darauf, die Massagematte bei der Installation nicht zu beschädigen.

Wärmefunktion

Drücken Sie die Taste „HEAT“, um die Wärmefunktion ein- oder auszuschalten. Der eingebaute Thermostat regelt die Temperatur innerhalb eines sicheren Bereichs.

Hinweis: Dieses Produkt ist kein Heizkissen und nicht zur therapeutischen Verwendung bestimmt. Es dauert einige Minuten bis die Wärmefunktion ihre maximale Betriebstemperatur erreicht hat.

Fünf Massagemodi

1. Pulsieren
2. Tippen
3. Rollen
4. Kneten
5. Auto-Modus (wechselt automatisch zwischen den verschiedenen Massagemodi)

Drei Intensitätsstufen

- LO** – Für Massagen mit geringer Intensität
- MED** – Für Massagen mittlerer Intensität
- HI** – Für hochintensive Massagen

CLEANING THE UNIT

- To clean the outer shell of the massage mat, use a soft, slightly damp sponge.
- Do not allow water or any other liquid to come in contact with the unit.
- DO NOT use any chemicals or harsh abrasives such as cleaners, brushes, gasoline, kerosene, furniture polish or paint thinner to clean.
- NEVER immerse the massage mat or any electrical appliance in water.
- Never clean when the unit is on.
- Make sure the product is turned off and unplugged from the power source before cleaning.
- Allow the massage mat to cool down before cleaning.

STORING THE UNIT

- Unplug the cord from the power source.
- Loosely roll the massage mat.
- Place the massage mat, along with the cord, in its box or in a safe, dry and cool place.
- DO NOT wrap the power cord.
- AVOID contact with sharp edges or pointed objects.



Opari AG
CH-8004 Zürich

USER MANUAL



MASSAGE MAT

CAUTION - FOR YOUR SAFETY, PLEASE READ THE FOLLOWING BEFORE THE FIRST USE

- This massage mat is NOT INTENDED FOR MEDICAL USE.
- CONSULT your doctor prior to using if you are pregnant, have a pacemaker, have had recent surgery, suffer from blood clots, or have any other medical condition.
- NOT RECOMMENDED for use by diabetics.
- NEVER use the massage mat directly on swollen body parts, inflamed areas, or skin eruptions.
- DO NOT use the unit as a substitute for medical attention.
- NEVER use the massage mat on an individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the remote control properly.
- NEVER use while driving or operating a vehicle.
- NOT for use by children or incapacitated individuals without proper adult supervision.
- DO NOT use the "HEAT" mode for more than 15 to 30 minutes at a time. Excessive heating may shorten the life span of the unit. Once the heating temperature has risen too high, the overheat protection feature will automatically turn off the "HEAT" mode to prevent damage.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the unit what it is intended for. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the massage mat on a dry, flat and stable surface. Do not operate under a blanket, pillow or other covering. Excessive heating can cause fire, electrical shock or injury.
- The product is intended for household use only. The unit is not for professional use.
- The product may only be connected to a 220-240V~ / 50-60Hz Plug Socket (Power Source).
- The unit's engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine / electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the massage mat to direct sunlight, high temperatures, high humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the unit unattended when it is turned on. Always unplug the product after use.
- When the unit is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the unit to ensure that they do not play with the product. This massage mat is not a toy!
- The unit may have small & sharp parts and must therefore be kept out of reach of children.

INTRODUCTION

Thank you for choosing this massage mat. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and safety instructions carefully before using the unit. Keep this manual at hand for future reference for you and other users of the massage mat.

INCLUDED IN DELIVERY

- 1 Massage Mat
- 1 Controller
- 1 AC Adapter
- 1 User Manual



TECHNICAL DATA

Model	Output Voltage	Power	Input Voltage
SM-607A	12V	12W	100-240V

ERGONOMIC DESIGN FOR COMFORT

The unique design is engineered to ensure maximum comfort with ten massage motors providing well-being and a pleasant massage experience.

SWITCHABLE HEAT

Press the "HEAT" button on the controller to turn the heat function on or off. A built-in thermostat controls the temperature within a safe range and prevents overheating.

AUTOMATIC POWER OFF FEATURE


Please note that the whole unit will automatically turn off after 30 minutes of constant usage to prevent damage & overheating. You may wait a few minutes and let the massage mat cool down before you start another massage cycle.

In "HEAT" mode, once the heating temperature has risen too high, this mode will be automatically deactivated to prevent damage & overheating. Once, the temperature has returned to normal, the "HEAT" mode will be activated again. Note: The "HEAT" controller light will remain on during the whole process.

CHARACTERISTIC FUNCTIONS

- Easy to use controller
- 5 pre-programmed modes
- 4 independently controlled zones
- 10 invigorating massage motors
- 3 levels of massage intensity
- Lightweight and easy to carry and store

CONTROLLER OVERVIEW



GETTING STARTED

1. Pull the non-elastic strap around mat back and fasten it to its supporter.
2. To use the unit at home, connect the cable of the AC adapter with the massage mat (on the back side). Then plug the AC adapter into a wall socket with power specifications 220-240V~ / 50-60Hz.
3. Lie comfortably on the mat and use the hand controller to select the desired functions.

Caution

Be careful not to damage the mat with plastic fasteners during installation.

Heat

Press the "HEAT" button to turn the heat function on or off. A built-in thermostat controls the temperature within a safe range.

Note: This product is not intended to be used as a therapeutic heating pad. Please allow a few minutes to reach maximum temperature.

Five Massage Modes

1. Pulsate
2. Tapping
3. Rolling
4. Kneading
5. Auto Mode (Auto Mode will automatically change through various massage modes while in use)

Three Intensity Levels

- LO** - For low intensity massages
- MED** - For medium intensity massages
- HI** - For high intensity massages